

MICRO MINI2GROW DELUXE MAGIC LED


Arabic

الصورة كمرجع فقط



better urban lifestyle







الإعداد 5



الإعداد 4




الإعداد 3





الإعداد 2





الإعداد 1











المحتويات

3.....	تعليمات التجميع.....
8.....	تعليمات الصيانة.....
10.....	تعليمات السلامة.....
12.....	التجميع.....
12.....	الصيانة.....
12.....	الضمان.....
12.....	التخلص من المنتج.....

تعليمات السلامة

Micro Mini2Grow مناسب للأطفال الذين لا يتعدى طولهم 130 سم.

تحذير: ارتدِ معدات الحماية دائمًا عند استخدام Micro Mini2Grow. لا تستخدمه في أوقات الذروة لحركة المرور. الحمولة القصوى: 20 كجم في حالة وجود المقعد، و50 كجم في حالة عدم وجود المقعد.

تأكد من إحكام ربط جميع الأقفال والأذرع والصواميل والبراغي. تأكد من تثبيت العجلات بشكل صحيح، ومن عدم ظهور أي علامات تآكل عليها. إضافة إلى ذلك، تأكد من تأمين وضع المقود على الارتفاع المطلوب. تحقق دائمًا من ضبط آلية التوجيه بشكل صحيح قبل كل رحلة.

يجب على الأطفال دائمًا ارتداء أدوات السلامة: خوذة، وواقي مرفق، وواقي ركبة، من نوع معتمد، إضافة إلى حذاء ذي نعل مطاطي، عند ركوب Micro Mini2Grow. قد يؤدي استخدام المنتج بطريقة غير سليمة أو دون مبالاة إلى وقوع حوادث وإصابات خطيرة أو ربما مميتة. عليك مراعاة الإرشادات التالية لتجنب وقوع حوادث أو إصابات.



- قد هذه المركبة على المستوى الأرضي.
- وسادة المكابح تصبح ساخنة أثناء الاستخدام. تجنب استخدام المكابح بشكل مستمر.
- التلامس المباشر مع الجلد قد يسبب حروقًا.
- لا تقده بسرعة تزيد عن 5 كم/ساعة (3.1 ميل في الساعة).
- لا تستخدم Micro Mini2Grow على الطرق
- العامة. لا تستخدمه إلا على ممرات المشاة أو مسارات الدراجات.
- لا يمكن أن يركب أكثر من طفل واحد فقط على Micro Mini2Grow!
- لا تستخدم Micro Mini2Grow ليلاً أو في وقت الغسق.
- لا تستخدمه على أسطح رطبة أو أسطح عليها زيوت، أو على أرض رملية أو متسخة أو جليدية، أو أسطح خشنة أو غير مستوية.
- يجب تعليم الطفل كيفية التحكم في هذه المركبة. لا تجرب أو تحاول أداء مناورات قيادة محفوفة بالمخاطر. احرص دائمًا على مواءمة أسلوب قيادتك وفقًا لمهارات.
- لا تُجرِ أية تعديلات على Micro Mini2Grow.

- إضافة إلى الملابس الواقية، يجب ارتداء ملابس عالية الوضوح وعاكسة.
- يجب عدم استخدام مزيج من أنواع مختلفة من البطاريات، أو بطاريات جديدة مع أخرى مستعملة.
- استخدم دائمًا بطاريتين AA وتأكد من تطابق اتجاه الأقطاب مع العلامات الموجودة على الغطاء.
- يجب استبعاد البطاريات الضعيفة، والتخلص من البطاريات بالطريقة الصحيحة.
- يجب عدم توصيل اللعبة بأكثر من العدد الموصى به من مصادر الطاقة.
- يجب عدم توصيل أطراف الإمداد بالطاقة ببعضها.
- لا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن.
- لا تحاول إعادة شحن البطاريات غير القابلة للشحن.
- لا تستخدم مزيجًا من البطاريات القلوية مع بطاريات قياسية (بطاريات الكريون والزنك)، أو بطاريات قابلة لإعادة الشحن.
- يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من اللعبة قبل شحنها.
- لا تُشحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا تحت إشراف الكبار.
- تنتج هذه اللعبة هبات قد تؤدي إلى الصرع في حالة الأفراد الذين لديهم حساسية.

احتفظ بهذه التعليمات؛ لتتمكن من الرجوع إليها مستقبلاً.

التجميع

⚠️ تحذير: يجب أن يقوم بتجميع Micro Mini2Grow أحد الأشخاص البالغين. للحصول على تعليمات التجميع، يُرجى مراجعة الصفحات من 3 إلى 7. استخدام -من فضلك- مفتاح أليكنيه المرفق في إحكام/تحرير مفتاح الأمان السريع، أثناء ضبط ارتفاع المقبض.

الصيانة

تحقق بصورة دورية من إحكام ربط جميع البراغي، وراجع حالة العجلات، واستبدلها إذا لزم الأمر. نظّف Micro Mini2Grow بقطعة قماش ناعمة ورطبة بعد كل استخدام، وتأكد بصورة دورية من عدم وجود تلف أو تغييراتٍ ظاهرة. يُرجى مراجعة صفحة 8؛ للحصول على تعليمات كيفية تغيير الفرامل (الشكل 3-1) والعجلات (الشكل 4). احرص على إجراء صيانة دورية لدى إحدى المراكز المتخصصة.

الضمان

يسري الضمان القانوني بصفة عامة. قد تختلف فترة الضمان من بلدٍ إلى آخر. يُرجى مراجعة سياسة الضمان الخاصة بالممثل الرسمي لشركة Micro في بلدك.

التخلص من المنتج

التخلص من المنتج

يُرجى التخلص من المنتج وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في بلدك.

التخلص من العبوة

إعادة تدوير العبوة بالطريقة الصحيحة. يجب عليك إعادة تدوير الورق والكرتون إضافة إلى المنتجات الورقية والأفلام البلاستيكية الأخرى مع غيرها من المواد القابلة لإعادة التدوير.



Recyclable paper



better urban lifestyle

Micro Mobility Systems AG

Bahnhofstrasse 10
8700 Küsnacht
Switzerland
+41 44 910 11 22
info@micro.ms

Micro Mobility Systems D GmbH

Fuhrmannstraße 7
D-72351 Geislingen-Binsdorf
Germany
+49 7428 9418 300
info@micro-mobility.de

©2022 Micro Mobility Systems AG, Switzerland



www.micro-mobility.com